

**Istruzioni per l'installazione vasi filo parete
FASTER (FA10 – FAR20)**
**Assembling instructions for back to wall WC
FASTER (FA10 – FAR20)**

1) Dopo aver predisposto gli scarichi secondo le quote riportate nella seguente tabella, bloccare le due staffe a L per il fissaggio del vaso.

After having arranged the drains according to the dimensions of the technical scheme, lock the two brackets at L to the floor following the coordinates shown in the drawing (For HI10 the fixing is on the wall).

LINE	A	B	C
FASTER	100 mm	360 mm	190 mm

2) Posizionare la curva tecnica nella flangia di scarico a pavimento. Ancorare la piastra a parete e collegare la curva tramite il perno filettato.

Position the elbow in the flange of the floor drain. Anchor the plate at wall and connect by the elbow through the threaded pivot.

3) Innestare il cannotto di alimentazione tagliato a misura direttamente sul bocchettone della cassetta.

Insert the feed tube, properly cut, directly on the pipe union of the cistern.

4) Per i vasi con scarico a parete posizionare il raccordo direttamente sulla flangia a parete.

For the w.c. at wall, position the pipe fitting directly on the flange at wall.

5) Posizionare il vaso sopra i fissaggi, spingere il sanitario verso il muro facendo attenzione che i raccordi si innestino ai canotti, serrare con la ferramenta in dotazione.

Position the w.c. on the fixings, push the sanitary ware against the wall paying attention that the pipe fittings be connected with the tubes, lock by the fixing kit included.

